

## **WARNING:**

Не смешивайте щелочные стандартные(углерод-цинковые) или перезаряжаемые(никель-кадмиевые) аккумуляторы.

- Мотоцикл не может подключаться к более мощным батареям чем указано.
- Не перезаряжаемая батарея не может заряжаться.
- Подзаряжаемы батареи могут быть использованы только взрослыми. Достаньте аккумулятор из мотоцикла перед зарядкой.
- Батареи должны быть помещены в правильную полярность.
- Разрядившаяся батарея должна быть удалена из мотоцикла.
- Мотоцикл должен использоваться только как игрушка.
- Отключить мотоцикл от питания перед чисткой.

### Примечание:

Когда вышеупомянутая маркировка только на упаковке, то упаковка должна быть сохранена, поскольку она содержит важную информацию.

## Н. Сертификат продукта

Сертификат	Дата производства
	Контролёр

- Диаграммы в данном руководстве используются для иллюстрации метода эксплуатации и структуры данного изделия, и может быть разница между практичностью и диаграммами, и практичность должна преобладать.

- Для того чтобы улучшить качество продукта, мы можем изменить некоторые части структуры продукта или его внешний вид без предварительного уведомления, которые нуждаются в вашем понимании.

- Это руководство содержит важную информацию, и должно храниться в надёжном месте.

## Детский мотоцикл Sundays VJH158 Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед началом работы и сохраните для дальнейшего использования.



## **ВНИМАНИЕ**

- Не использовать на автомобильных дорогах.
- Мотоцикл следует использовать с осторожностью, так как требуется умение избегать падений или столкновений, приводящих к травмам пользователя или третьих лиц.
- Мотоцикл должен быть собран взрослым.

Этот продукт питается от свинцово-кислотного аккумулятора, поэтому его электричество никогда не должно расходоваться. И аккумулятор должен быть заряжен вовремя, когда ему не хватает мощности, иначе он может быть сильно повреждён.

Перед вводом данного изделия в эксплуатацию, пожалуйста, прочтите данное руководство, которое расскажет вам правильный способ эксплуатации и этапы сборки, чтобы избежать травм вашего ребёнка или повреждения мотоцикла в результате неправильной эксплуатации. Пожалуйста, храните руководство в доступном месте.


## А. Характеристики

Возраст	3-6 лет	Максимальный вес	25 кг
Аккумулятор	6V4.5AH	Размер	77×38×50cm
Время зарядки	8-12 часов	Скорость	3 км/ч
Зарядка	AC 220 V/110V , DC 6V 500ma		

## В. Список деталей

	Название	Картинка	Кол-во	Заметки
1	Корпус		1	
2	Капот		1	
3	Ветровое стекло		1	
4	Зеркало		2	
5	Руль		1	
6	Колесо		1	
7	Защита переднего колеса		1	
8	Педали		1	
9	Зарядка		1	
10	Инструкция		1	
11	MP3 шнур		1	
12	Доп. колёса		1	
13	Пакет с винтами		4	
14	Пластиковый ключ		2	

## Ф. Схема работы



## Г. Техническое обслуживание

- 1) Необходимо регулярно осматривать основные части мотоцикла. Не следует использовать, пока не будут отремонтированы поломки.
- 2) Мотоцикл следует держать вдали от огня или длительного солнечного света. Его следует размещать горизонтально и ни в коем случае не перевозить; В дождливые дни его следует накрыть водонепроницаемой тканью или отнести в помещение.
- 3) Мотоцикл следует держать вдали от горячих предметов, таких как печи и обогреватели, поскольку пластиковые детали могут расплавиться во время зарядки мотоцикла. Держите мотоцикл подальше от горючих материалов, чтобы избежать возгорания.
- 4) Мотоцикл следует заряжать вовремя, когда в нем не хватает электричества, и заряжать его должны взрослые. Перед хранением мотоцикл необходимо полностью зарядить, а пока он не используется, заряжать его следует раз в месяц, чтобы продлить срок службы аккумулятора;
- 5) Никогда не мойте мотоцикл водой; и научить детей, как правильно пользоваться транспортным средством;
- 6) Этот мотоцикл рассчитан только на одного ребёнка, а его максимальная нагрузка составляет 25 кг. Никогда не перегружайте его.
- 7) Незаражаемые батареи нельзя заряжать. Зарядка аккумуляторных батарей должна производиться под наблюдением взрослых. Во время зарядки батареи следует вынуть из мотоцикла. Нельзя использовать батареи разных типов. Батареи следует вставлять с соблюдением полярности. Разряженные батарейки следует вынуть из мотоцикла. Избегайте коротких замыканий.
- 8) Не используйте предохранители, не соответствующие техническим характеристикам этого продукта.
- 9) Не изменяйте структуру или электрическую схему этого продукта, проверочные работы должны проводиться техническими специалистами или под их руководством.

## Е. Использование



1. Музыкальная кнопка: Нажмите, будет слышен гудок или музыка.
2. Включатель питания: Вкл/Выкл
3. Переключатель назад/вперёд: Управлять вместе с педалью, чтобы выбрать направление

## Меры предосторожности:

- Пожалуйста, держите мелкие детали подальше от детей в возрасте до трёх лет, чтобы они не пострадали;
- Этот мотоцикл не является транспортным средством, поэтому никогда не ездите на нем по шоссе, улице, вблизи бассейна или других опасных мест;
- Это мотоцикл должно использоваться под наблюдением взрослых.
- Водитель должен быть в обуви во время вождения.
- Водитель должен сидеть на сиденье во время движения.
- Автомобиль должен управляться в дневное время или в светлых местах и не должен управляться в темноте, так как дети не знают, как справиться с неожиданными препятствиями. Это может привести к несчастным случаям.
- Перед переключением передач убедитесь, что автомобиль полностью остановлен.
- Убедитесь, что автомобиль находится в хорошем состоянии, чтобы избежать несчастных случаев.
- Не позволяйте детям прикасаться к колёсам или приближаться к движущемуся транспортному средству.

## С. Этапы сборки


- Мотоцикл должен быть собран взрослыми, что занимает около 10 минут.
- Необходимые инструменты: отвёртка (не входит в комплект)
- Не позволяйте детям трогать или играть с маленькими компонентами, чтобы дети случайно не проглотили.
- Пожалуйста, проверьте список деталей перед сборкой. Обращайтесь с пластиковыми пакетами правильно и не позволяйте детям играть с пакетами, может привести к удушью.

### 1. Установка колёс




- Переверните мотоцикл
- обратно
- Зафиксируйте с помощью болтов 4x14

### 2. Установка педаль



- Переверните мотоцикл вверх дном
- Отделите педаль от педали, и разместите на корпусе (примечание: пластиковый разъем необходимо подсоединить перед установкой педали).

### 3. Установка защиты и колёс




- Установите защиту переднего колеса и поместите кожух переднего колеса спереди.
- Установите переднее колесо: поместите переднее колесо в центр, поместите передний вал слева направо и установите ещё одну прокладку 08 и гайку M8.

#### 4. Установить капот мотоцикла



- Прикрепите капот на переднюю часть мотоцикла
- Используйте 2 винта 4x14 (Перед закреплением необходимо состыковать пластиковый разъем)

#### 5. Установите лобовое стекло и зеркал




- Как показано здесь, поместите лобовое стекло на капот и закрепите его четырьмя винтами 4X12.
- Установите зеркала.

#### 6. Установка руля



- Прикрепить руль к вилке как на картинке, используя винты 5x35 (примечание: перед установкой необходимо состыковать пластиковый разъем)

#### 7. Установка сидения



- Расставьте скобки на корпус и используйте два винта 4X14. Установите подушку сиденья на корпус и используйте один винт 4X14 для фиксации.

Вся сборка автомобиля уже закончена. Проверьте, нормально ли функционирует продукт; после зарядите.

#### D. Зарядка



#### Внимание

Подсоедините провода аккумулятора. Обратите внимание на полярность аккумулятора. Избегайте неправильной связи.

→ Слот зарядки

#### Как вынуть и положить в аккумулятор:

1. Сначала снимите провода аккумулятора;
2. Отвёрткой выкрутите винты из крепёжной платы аккумулятора;
3. Выньте аккумулятор;
4. Вставьте новый аккумулятор; снова закрепите ;
5. Соедините разъемы аккумулятора в соответствии с инструкцией и схемой изделия.

**Примечание:** Этот мотоцикл имеет функцию защиты от зарядки, и пока он заряжается, другие функции вообще не могут быть использованы.

- Питание должно быть выключено во время зарядки .
  - Прежде чем начать пользоваться, мотоцикл должен быть заряжен в течение 4-6 часов, но не более 10 часов.
  - Пожалуйста, заряжайте мотоцикл, когда он начинает работать медленнее.
  - Пожалуйста, заряжайте автомобиль в течение 8-12 часов каждый раз после его использования, но не заряжайте его более 20 часов.
1. Вставьте вилку зарядного устройства в зарядное отверстие.
  2. Вставьте другие штекеры зарядного устройства в розетку источника питания.
  3. Никогда не вставляйте металлические предметы в зарядное отверстие, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения мотоцикла.

**Игрушки не должны использоваться детьми в возрасте до 3х лет  
Используйте зарядные из комплекта  
Зарядное устройство-это не игрушка**